



Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
	<b>Электроцит питания на i количество ТРК</b>	1	
QF	Выключатель автоматический вводной	1	~380 В, (16-35)А
SF	Выключатель автоматический блока бесперебойного питания	1	~220 В, 6А
UPS	Блок бесперебойного питания		
#A1...#Ai	<b>Аппаратура питания каждой ТРК</b>	i	
QF1...QF i	Выключатель автоматический трехполюсный питания электродвигателей	1	~380 В, (4-6)А
SF1...SF i	Выключатель автоматический двухполюсный питания электроники ТРК	1	~220 В, 2А
ТРК1...ТРКi	<b>Колонка топливораздаточная</b>	i	
KK1	Коробка клеммная силовая ХТ08	1	
KK2	Коробка клеммная управления	1	